



### 接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线 ⊕

### 特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
2. 压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排湿装置。

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	外形图
审核			标准化						
工艺			批准						

共 张 第 张

GDK125-9Z/5.5